

Programmierung Standard Kenwood in Zone 1, analog

Nr.	Kanal	Frequenz	Nr. Unterkanal	Unterkanal
1	A01	446.006250	10	94.8
2	A08	446.093750	8	88.5
3	A03	446.031250	13	103.5
4	A06	446.068750	5	79.7
5	A04	446.043750	17	118.8
6	A02	446.018750	18	123
7	A07	446.081250	19	127.3
8	A05	446.056250	7	85.4
9	A01	446.006250	14	107.2
10	A08	446.093750	15	110.9
11	A03	446.031250	16	114.8
12	A06	446.068750	6	82.5
13	A04	446.043750	27	D132N
14	A02	446.018750	28	D155N
15	A05	446.056250	29	D134N
16	A07	446.081250	30	D243N

gleicher Kanal wie andere Marken

Der Unterkanal muss zwingend beim anderen Gerät der anderen Marke eingestellt werden

Fragen? 081 544 54 27

<https://www.gehoerschutz-shop.ch/>