

Kurzanleitung WS LiteCom Pro III

Beim Drücken der **Mode-Taste** (weißer Knopf, blinkt bei Betrieb) kommen Sie in die einzelnen Bereiche, um folgende Einstellungen zu verändern:

Kanal, Funklautstärke, Umgebungslautstärke, Bluetooth Funklautstärke, BT Synchronisation, Batteriestatus, Sprache, Unterkanal, Ausgangsleistung, Reset

Zum Verändern der Einstellungen „**Plus**“ (+) oder „**Minus**“ (-) Taste drücken.

- Kanal:** > **Kanalwahl 1 – 70 (je nach Programmierung)**
Wählen Sie einen beliebigen Kanal. Alle Geräte, die miteinander kommunizieren sollen, müssen den gleichen Kanal eingestellt haben. Mehrere Funkgruppen können gebildet werden (jede auf einem anderem Kanal).
- Funklautstärke:** > **Lautstärkeregelung des Funkempfangs**
1 = leise
5 = laut
Empfehlung = 3-5
- Umgebungslautstärke:** > **regelt die Lautstärke der beiden Außenmikrofone**
1 = leise
5 = laut
Empfehlung = 1-3
- BT Funklautstärke:** > **Lautstärke Bluetooth**
1 = leise
5 = laut
Empfehlung = 3-5
- BT Synchronisation:** > **Bluetooth Pairing**
+ oder - startet das pairing
- Batteriestatus:** > **Ladestand des Akkus:** Hoch, mittel, niedrig
- Sprache:** > **Wahl der Menuesprache:** deutsch, englisch, französisch
- Unterkanal:** > **Wahl der Unterkanäle** nur für analoge Kanäle.
- Ausgangsleistung:** > **Sendeleistung**
Hoch = Höchste Sendeleistung mit 200mW
Mittel = Mittlere Sendeleistung 20mW
Niedrig = Reduzierte Sendeleistung mit 10 mW
Empfehlung: = Niedrig

Achtung: Die Gehörschutzkapseln nach Gebrauch mit der Innenseite nach außen am Helm belassen, damit eventuelle Feuchtigkeit entweichen kann. Über Nacht an einem trockenen und warmen Ort lagern. Bei viel Feuchtigkeit zusätzlich die schwarzen Dichtungsringe abziehen und Schaumstoff herausnehmen.

Bitte beachten: Dieser Gehörschutz ist in erster Linie ein Funkgerät, bitte entsprechend behandeln!!