

WVI00007

DE



Polycarbonatvisier, kompatibel mit allen Helmen der Zenith-Serie. Entspricht der Norm EN 166 für Augenschutz von Arbeitnehmern vor Stößen mit mittlerer Energie. Kann mit Easy-Click-Visieradapters angebracht werden. Sicheres Heben und Senken. Erhältlich in 3 Scheibenfarben für unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten.

TECHNICAL DETAILS



MATERIAL
Polycarbonat



NORMEN
EN 166 / ANSI Z87.1
EN170 (clear)
EN172 (smoke, silver mirror)



OPTISCHE KLASSE
1



TEMPERATUR DES VERWENDUNGSBEREICHS-
-5°C / +55°C



GEWICHT
80 g



KATEGORIE
II

TECHNOLOGIEN



ANTI-BESCHLAG
Mit Anti-Beschlag-Behandlung für bessere Sichtbarkeit bei Aktivität und unter verschiedenen Bedingungen.



TROPFFESTE OBERE KONTUR
Die obere Kontur aus Gummi hält Schweißfeuchtigkeit ab und erhöht den Komfort.



SCHNITTFESTE KANTE
Mit einer schnittfesten Kante für mehr Komfort und Sicherheit.



PANORAMASCHEIBE
Weitwinkelscheibe für optimalen Schutz und Sicht.



KRAZFFEST
Mit einer Anti-Kratz-Behandlung für eine längere Lebensdauer.



BRILLENKOMPATIBEL
Kann über der Korrektionsbrille getragen werden.



EASY-CLICK-VISIERADAPTER
Erfordert Easy-Click-Visieradapter zur Befestigung am Helm.

KENNZEICHNUNGEN

CODE	FARBE	MARKIERUNG
WVI00007-500	CLEAR	ZEN YY/MM CE 2C-1,2 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00007-510	SMOKE	ZEN YY/MM CE 5-1,4 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WVI00007-520	SILVER MIRROR	ZEN YY/MM CE 5-2,5 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE
3 Jahre ab Kaufdatum.

3 10
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

LAGERBESTÄNDIGKEIT

10 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Die Lagerbeständigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, die zu Verformungen führen können, wie z. B. plötzliche Temperaturänderungen, der Zeit, der er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist und der Intensität des Gebrauchs. Geändertes Aussehen und Kratzer sind Elemente, die auf die Notwendigkeit hinweisen, dass das Visier auf Beschädigung geprüft werden sollte.

REINIGUNG

Nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Lassen Sie es an der Luft trocknen. Keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel und kein Benzinpulver verwenden, da sie zu aggressiv sind und die strukturelle Festigkeit des Visiers beeinträchtigen könnten. Reiben Sie das Visier nicht, wenn es trocken ist.

ZEN VISOR KOLLEKTION



WVI00007-500
ZEN VISOR
CLEAR



WVI00007-510
ZEN VISOR
SMOKE



WVI00007-520
ZEN VISOR
SILVER MIRROR



WKI00002-500
KIT ZEN VISOR
CLEAR



WAC00009
ADAPTERS

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION